

1. Příprave

- Sedačku nebo koberec nejdřív pořádně vysajte běžným vysavačem. Puzzi umí jen mokré čištění a suchou špinu by rozmazal.
- Na skrytém místě vyzkoušejte, jestli látka nepouští barvu: kapka roztoku, chvíli počkat, otřít bílým hadříkem.
- Zkontrolujte, že hadice a hubice jsou pořádně nacvaknuté.

2. Naplňte

- Puzzi má dvě nádrže: zadní na čistou vodu a přední bílý kyblík na špinavou.
- Do zadní nalijte vlažnou vodu (jako na mytí rukou, ne horkou) a jednu celou dávku Formuly 90. Je předdávkováná přesně na jednu nádrž.
- Přední kyblík zasuňte zpět a zaklapněte víko.

3. Zapněte

- Zapojte do zásuvky a zapněte oba spínače (sání i čerpadlo). Páčka na rukojeti stříká roztok, sání jede zároveň.
- Čerpadlo vrčí, ale nic nestříká? Stroj je zavzdušněný. Odcvakněte žlutou rychlospojku vpředu, podržte pod ní kbelík a nechte čerpadlo běžet, dokud nezačne téct voda. Pak spojku nacvakněte zpět.

4. Tepujte

- Hubici vždy táhněte k sobě, nikdy ji netlačte od sebe. Pomalu, klidně 4 vteřiny na 30 cm. Rychlé tahy nechávají látku mokrou.
- Pruhy překrývejte a jedte do kříže. Méně vody, víc tahů.

- Na skvrny: jen nastříkejte (bez sání), nechte 5–10 minut působit, pak tepujte.
- Na sedačky použijte ruční hubici, na koberce velkou podlahovou.
- Nakonec plochu projedte jen sáním, bez stříkání. Vytáhnete tím další vlhkost a látka uschne rychleji.
- Přední kyblík nesmí přetéct, pod ním je motor. Když se voda blíží k rysce, vylijte ho.

5. Vyčistěte stroj

1. Vylijte přední kyblík do odpadu.
2. Do zadní nádrže nalijte asi 2 litry čisté vody bez chemie a 1–2 minuty ji proplachujte hubici nad výlevkou.
3. Přední kyblík i víko umyjte pod tekoucí vodou.
4. Tělo stroje s motorem nikdy nemyjte pod vodou, jen otřete vlhkým hadříkem.
5. Kyblík nechte vyndaný a víko otevřené, ať stroj vyschne.

6. Vraťte

- Kabel namotejte na háček, hadici položte navrch. Stroj vraťte omytý, s prázdnými nádržemi, tak jak jste ho dostali.

Nedělejte

- Nedávejte do stroje Jar, prací prášek ani jiné saponáty. Napění a poškodí motor.
- Nesedejte si a nechodte po vlhké ploše. Sedačka schne obvykle 6–12 hodin, koberec 12–24 hodin.
- Nepoužívejte na kůži, koženku, hedvábí ani samet.